

# tincar

## Controllo accessi



Completa  
automatizzazione  
aree di sosta

tincar s.a.s

SEDE 1: Via Torino, 8 - 10053 BUSSOLENO TO

tel. +39-0122.640424 - mob +39-338.3135733 - [ing.vandi@tincar.it](mailto:ing.vandi@tincar.it)

SEDE 2: Via G. Strafforello, 4 - 18100 IMPERIA

tel. +39-0183.961299 - mob +39-338.5868701 - [arch.ponzio@tincar.it](mailto:arch.ponzio@tincar.it)

[www.tincar.it](http://www.tincar.it)

# tincar

## CARATTERISTICHE GATE\_IN:

- erogatore card RFID nuova per cliente appena arrivato e fermo sul loop d'ingresso
- lettore card RFID in corso di validità per cliente già pagante in transito
- lettore QRcode per clienti prenotati
- display 2 righe x 16 caratteri retroilluminato
- dispositivo interfacciato con cassa e sbarra
- si abilita solo quando un mezzo è sul loop a terra
- box IP65 in acciaio inox AISI304

## CARATTERISTICHE GATE\_OUT:

- lettore card RFID in corso di validità per cliente già pagante in transito
- catturatore card RFID per cliente in uscita, dopo il checkout
- display 2 righe x 16 caratteri retroilluminato
- dispositivo interfacciato con cassa e sbarra
- si abilita solo quando un mezzo è sul loop a terra
- cestello recupero card
- box IP65 in acciaio inox AISI304

